


## Menyträd RC-sys 2020B

Serienummer:



Observera: För att inställda värden ska gälla; tryck **VÄLJ** tills systemtryck visas i displayen.